

HINWEISE

zur Regenbogen-Hüpfburg des Kreisjugendring Bad Kissingen

- Die Dschungel-Hüpfburg hat eine Größe von ca. **6 x 7,3 x 4 m**.
- Mitgeliefert werden:

- **1 Gebläse**
- **2 Verlängerungskabel**
- **1 Megaphon**
- **6 Erdanker im Packsack**



- Für den Transport der Hüpfburg wird ein **PKW mit Anhängerkupplung** benötigt.
- Es handelt sich um einen **gebremsten Anhänger** mit einer **zulässigen Gesamtmasse** von **1.000 kg**. Das **tatsächliche Gewicht** (inkl. Beladung mit Hüpfburg und Zubehör) beträgt ca. **500 kg**.
- Für die Stromversorgung ist der Anhänger mit einem **13-poligen Stecker** (Jaeger-System) ausgestattet. Bei Bedarf muss ein Adapter mitgebracht werden.
- Die Prüfung, ob der Fahrer notwendige Fahrerlaubnis besitzt und ob das Zugfahrzeug technisch für den Anhänger geeignet ist, liegt in der Verantwortung des Entleihers.
- Gebläse dürfen **nur mit den mitgelieferten Verlängerungskabeln** betrieben werden.
- Das **Gebläse muss während der gesamten Nutzungsdauer eingeschaltet** bleiben. Aufblasdauer: ca. 6 Minuten.
- Die Hüpfburgen dürfen auf **trockenem, weichem Untergrund** aufgebaut werden.
- Auf Asphaltflächen ist immer eine **Unterlegplane** zu verwenden. Diese ist vom Entleiher in ausreichender Größe zur Verfügung zu stellen.
- Für den Auf- und Abbau werden **mindestens 4 Personen** benötigt.
- Die Hüpfburg muss vor jeden Einsatz **vollständig verankert** werden. Die Verankerung muss regelmäßig überprüft werden.
- Die **ständige Beaufsichtigung** des Gerätes und der Benutzer ist jederzeit erforderlich.
- Gebläse und Kabel müssen **gegen zufälliges bzw. mutwilliges Ausschalten gesichert** werden.
- Die Hüpfburgen dürfen **nicht mit Schuhen oder spitzen/scharfen Gegenständen** betreten werden. **Brillen und Schmuck** müssen abgelegt werden.
- Es ist für **max. 10 Kinder** zugelassen.
- Das **Klettern auf die Wände ist verboten**.



- Bei **Stromausfall oder Ausfall des Gebläses** müssen sofort alle Nutzer die Hüpfburg verlassen. Dies gilt auch vor jedem Ausschalten des Gebläses. Kontrollieren Sie immer vorher, dass sich keine Kinder auf der Hüpfburg aufhalten.
- Personen, deren Verhalten eine **Gefahr für sich und/oder andere** darstellt, müssen rasch von der Hüpfburg entfernt und ihnen jede weitere Benutzung untersagt werden.
- Im Bereich vor der Hüpfburg sind immer **geeignete Schutzmatte**n aufzulegen.
- Bereits bei leichtem **Regen oder Nässe** wird die Plane rutschig. Brechen Sie den Betrieb sofort ab.
- **Lebensmittel** dürfen aus hygienischen Gründen nicht auf die Hüpfburg mitgenommen werden.
- Achten Sie bei Verwendung auf genügenden **Sicherheitsabstand**.
- Vergewissern Sie sich, dass vor dem Zusammenlegen **keine Gegenstände** in der Hüpfburg liegen.
- Legen Sie diese **Hinweise sowie die Verleihbedingungen** jedem Mitarbeiter zur verpflichtenden Kenntnisnahme vor und lassen Sie sich diese aus Haftungsgründen per Unterschrift bestätigen.
- Klären Sie vor dem Betrieb alle **rechtlichen und sicherheitsrechtlichen Fragen** (Pflichten, Veranstalterhaftung etc.).
- Vor jedem Einsatz und nach der Benutzung sind die **Nähte zu kontrollieren**. Risse und Beschädigungen sind zu dokumentieren (Fotos) und nach Möglichkeit zu markieren.
- **Schäden** sind dem KJR immer zu melden. Bei größeren Beschädigungen kontaktieren Sie bitte umgehend den KJR.